

Notice de montage

Avant de commencer vérifier que vous avez : 1 soufflerie, 1 rallonge de 25m, 4 piquets, 1 massette, 1 bâche de protection, 1 sandow, et bien sûr la structure !



Etape 1

Déplier et tendre la bâche au sol.

Vérifier bien sous la bâche qu'il n'y est rien de tranchant ou coupant.



Etape 2

Placer la structure encore roulée au milieu de la bâche.



Etape 3

Déplier la structure et repérer l'entrée ainsi que le manchon d'arrivée d'air.



Etape 4

Connecter solidement le manchon à la soufflerie et mettre en route. (Brancher sur une prise 16 ampères minimum et pour éviter tout risque de surchauffe déroulez la rallonge entièrement.)

Fermer les ouvertures à l'arrière et sur le coté de l'entrée.



Etape 5

Attendre le gonflage complet et vérifier que le manchon est bien en place. Fixer la structure au sol à l'aide des piquets.

Connecter à votre tuyau d'arrosage et ouvrir les robinets !

Etape 6

Etape la plus importante : **ECLATEZ VOUS !!!!!!!**

